



Bewacard

Ett enkelt sätt att höja säkerheten.



Robust och slagtålig
kapsling gjuten i metall

Gul lampa betyder att du
måste komplettera kort med
personlig kod

Kan fällas in i fasad
eller liknande

Här kan
inbrottslarmets
status indikeras

Bakgrundsbelyst
knappsats

Tryckvänliga
knappar i
rostfritt stål

Sabotageskydd

Säkerhetslås

Magnetkort
eller berörings-
fria kort kan
användas

Glödtålig
Lexanfront



Bewacard

Bewators passersystem ger total kontroll



Bewators passersystemprogram består av lätthanterliga kortläsare i olika utföranden. Alltifrån Bewacards enkla kortläsare för enstaka dörrar till det kompletta flerdörrssystemet Bewapass/Entro. Kortläsarna är främst avsedda att styra elektriska lås, men kan även förbikoppla larm och styra garageportar och hissar. Den stora fördelen med kort jämfört med nycklar är att kort kan spärras och tidsstyras. Med en kortläsare har du alltid kontroll över vilka som har tillträde, även om någon tappar sitt kort eller slutar sin anställning.

Bewacard passersystem, ett enkelt sätt att höja säkerheten

Bewacard är passersystemet för dig som bara har en eller ett fåtal dörrar, men ändå vill hålla en hög säkerhetsnivå.

I Bewacard finns i stort sett alla funktioner du kan hitta i de mest avancerade passersystemen. Du kan programmera vissa kort att bara gälla vissa tider, bestämma vilka lås som ska hållas öppna eller stängda och när. Här finns också ett inbyggt årstidur där du programmerar vilka tider som gäller för olika säkerhetsnivåer. Självklart har tiduret inbyggd vinter- och sommartidsautomatik.

Bewacard tillåter såväl magnetkort som beröringsfria kort och bricker. Givetvis måste korten först programmeras in i systemet.

Med Bewacard har du möjlighet att välja olika säkerhetsnivåer vid olika tider. Vissa tider räcker det kanske med en fyrsiffrig kod för att öppna. Andra tider behöver du kanske kort för att ta dig in, medan högsta säkerhet kräver både kort och personlig kod. Var och en kan själv välja sin personliga kod (PIN-kod).

Vissa kort kan programmeras till att gälla endast vissa tider på dygnet eller i veckan. Du kan till exempel välja att ha ett särskilt städkort, som då bara gäller den tid då städpersonalen ska ha tillträde. Det går också att bestämma om lås ska hållas helt öppna eller stängda vissa tider.

Kompakt eller med separat kortcentral

Bewacard finns både i kompakt utförande (BC610 och BC615) och med separat kortcentral BC640.

En kompakt kortläsare innebär att central och läsare ligger i samma enhet, vilket gör det mycket enkelt att installera. All intelligens och programmering görs direkt på kortläsarens knappsat. I BC640 ligger all intelligens i en separat central, som placeras innanför dörren. Utanför finns bara en tillsatsläsare, till exempel en magnetkortsläsare eller beröringsfri läsare.

Larmförbikoppling


BC640 kan även styra och förbikoppla inbrottslarm. Det inbyggda larmförbikopplingsreläet kan förbikoppla larmet både monostabilt och bistabilt. Du kan även få larm om en dörr lämnas öppen eller öppnas på annat sätt än med kortläsaren. Det finns också möjlighet för dig att avläsa inbrottslarmets status på kortläsarens front.

Anslutning till PC.

Du kan om du vill ansluta en PC för att förenkla administrationen av din kortläsare. Du använder då programmeringsverktyget Bewacard/Iris. PC-anslutning innebär att all programmering av kortläsaren sker helt i klartext via din PC. Vidare får du, om du vill, ut alla händelser i klartext. T.ex. vem som passerat en viss dörr en viss tid. Alla händelser lagras i läsarens inbyggda minne, men du kan vid behov "jacka in" och "tanka ur" de senaste händelserna.

Bewacard/Iris är i första hand avsett för BC615. Om du ansluter BC640, kan vissa funktioner som t ex larmstyrning inte användas.

Finns behovet för att styra fler dörrar, så kan BC615 istället användas i ett Bewapass/Entro system, som kan hantera flera hundra dörrar.



Tål tuffa tag

Kortläsarna är designade för att diskret kunna smälta in i och tåla de flesta miljöer inom kontor och industri. Kapsling gjuten i slagtålig metall och tryckknappar i rostfritt stål. Kapslingarna är också försedda med sabotagekydd för larmanslutning.

Bewacard monteras utanpåliggande. Men om du vill ha läsaren infälld i fasaden kompletterar du bara med en infällningslåda.

Kortläsarna har dessutom bakgrundsbelysta knappsatser, vilket är en fördel i mörka trapphus och svagt upplysta entréer.

Tekniska data

Kortläsare BC610 och BC615

- Magnetkortläsare eller prox-läsare (beröringsfri).
- Gjuten metallkapsling för utanpåliggande montage, i strilsäkert utförande enligt IP54.
- Strömförsörjning: 12-30 V DC eller 12-24 V AC.
- Temperaturområde: -30° till +50°C.
- Mått: 160 x 110 x 47 mm (h x b x d).
- Kan kompletteras med infällningslåda samt skyddshuv SH4.

Kortcentral BC640

- Kortcentral för tillsatsläsare.
- Som tillsatsläsare används hela sortimentet av beröringsfria läsare och magnetkortläsare.
- Plastkapsling för utanpåliggande montage.
- Strömförsörjning: 12-30 V DC eller 12-24 V AC.
- Temperaturområde: 0° till +50°C, torr miljö.
- Mått: 200 x 140 x 60 mm (h x b x d).




Bewacard/Iris

- Programmeringsverktyg för BC615 eller BC640.
Obs! Vid användning av Iris tillsammans med BC640 – kan endast funktioner som finns i BC615 användas.
- Levereras på CD-ROM med tillhörande manual.
- Windows 95 (OSR2)/98/NT4.0 (eller senare).

Kompakt montage



Delat montage



Specifikation

Modell	Kompakt kortläsare		Delat montage
	BC610	BC615	BC640
• Styr antal dörrar	1	1	1
• Max antal passerkort	500	1000	8000
• Inbyggt årstidur	-	x	x
• Antal tidzoner/tidsschemor	-	15+15	15+15
• PC/Skrivarutgång	-	x	x
• Larmförkoppling	-	-	x
• Dörrövervakning med larmutgång	-	x	x
• Blockering vid felslag	x	x	x
• Hotkod	x	x	x
• Tillsatsläsare	-	-	2
• Fritt val av personlig kod	x	x	x
• Bakgrundsbelyst knappsats	x	x	-
• Kan användas mot Bewacard/Iris	-	x	x
• Kan användas mot Bewapass/Entro	-	x	x

För ytterligare teknisk info, besök vår hemsida www.bewator.se.

Återförsäljare



BEWATOR AB, BOX 1275, 171 24 SOLNA
Besöksadress: Englundavägen 7. Tel: 08-627 00 95 (Växel)
Tel: 08-627 00 85 (Kundtjänst). Fax: 08-627 00 96
www.bewator.se • E-mail: info@bewator.se